# 転送電話サービス

## ■転送先の電話番号を登録する

- **7** □ 7 t 1 t 0 の順に押す
- 2 ( ੈ で 「転送先番号」を選択し、 を押す
  - ▶転送先電話番号の入力画面が表示されます。
- 3 転送先の電話番号を入力し、● を押す
  - 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相手の電話番号(全桁)を入力してください。
  - 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

### 補足

以下の電話番号は転送先として登録できません。

- · [1]から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ・「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- · 「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

## ■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 1 次の操作で転送条件設定画面を呼び出す
  - ① **7**<sup>ま</sup> 1.® の順に押す
  - ② (□)で「転送条件」を選択し、(■)を押す
- ② で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない)を選択し、■を押す
  - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
  - 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

## 重要。

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守 番電話サービスは停止されます。

## ■転送電話サービスを停止する

# **2** (つ)で「YES」を選択し、 ● を押す

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

### 転送電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に「んを押すとそのまま通話できます。
  - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

#### 転送電話サービスの設定状況の確認

▶転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

### 補足

秘書サービスとは…

転送電話サービスと留守番電話サービスのことを秘書サービスと呼びます。

# 留守番電話サービス

(別途、お申し込みが必要です)

## ■留守番電話サービスを開始する

7 (フェ 2 abc の順に押す

**2** ○ で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない)を選択し、 ● を押す

- ●「**呼出なし**」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

## 重要。

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

#### 留守番電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に「を押すとそのまま通話できます。
  - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに 転送されます(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

#### 留守番電話サービスの機能

■留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、 いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域に よって異なります(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください)。

#### 留守番電話サービス停止時

■着信中に、 □ □ の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。留守番電話サービスは停止のままです。

## ■留守番電話サービスを停止する

**7** つ 7 gt 3 def の順に押す

# **2** ( つ)で「YES」を選択し、 ● を押す

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示 されないときは、もう一度操作をやり直してください。

## ■伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、 ディスプレイに「**濁**」が表示されます。

- ・雷源をONにしたとき
- 発信、着信をしたとき
- ・ 通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km〜数 十km、郊外では数十kmが目安です)

# 1 1.® 4 th 1.® 6 kd c の順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。

#### 補足

「**圏** 」はV604Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます(一般電話からメッセージを聞いたときは消えません)。

#### 留守番電話サービスの設定状況の確認

**7** □ 7 t 4 t ghi の順に押す

**2** うで「YES」を選択し、●を押す

▶留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。

# 転送電話/留守番電話の呼び出し時間設定

● 東北・新潟/中国/四国地域では、現在このサービスはご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V604Tにかかってきた電話が転送されるまでの時間 (V604Tの着信音が鳴る時間) を5~30秒 (5秒単位) の間で設定できます。

お買い上げ時は「20秒」に設定されています。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。
- **7** 「「「「」「ファま」 「ロッを」 の順に押す
  - ▶設定できる呼び出し時間が表示されます。
- 2 ◯ で呼び出し時間を選択し、 を押す
  - 接続中のメッセージが表示されたあと、「トウロク」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

### 補足り

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV604Tの簡易留守録機能(亡ア15-12ページ)とあわせてご利用になる場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。

例:サービスの呼び出し時間……10秒

簡易留守録の呼び出し時間…6秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります)。

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが適用されます。

16